

# Texsalón Refuerzo

## DESCRIPCIÓN

Membrana de poliolefina termoplástica (TPO) curada y armada con poliéster, de espesor nominal 1,14 mm, con un lateral adhesivo. Disponible en ancho de 15 cm, siendo la parte adhesiva de 7,5 cm. Empleado principalmente para la ejecución de anclajes perimetrales. Únicamente para instalaciones en soportes horizontales mediante la fijación con Texsalón Arandela Piraña para proporcionar seguridad adicional.

## DATOS TECNICOS

Tipo	TPO armado con malla de poliéster/ goma sintética adhesiva
Espesor	Membrana 1,14 / Adhesivo 0,89 mm
Dimensiones	0,15 x 30,5 m
Presentación	Cajas de 2 rollos
Peso neto	18,1 kg
Tiempo de vida	1 año

## COLOCACIÓN

- La instalación de sistemas Texsalón debe ser llevada a cabo por personal experimentado e instaladores homologados.
- Desenrollar y extender en posición horizontal en la base del paramento vertical. Situar la lengüeta con las marcas para anclajes hacia el muro.
- Colocar las fijaciones a 3-19 mm desde el ángulo y a 30 cm en el centro. La membrana se fijará en horizontal. No fijar fuera de la capa protectora, ya que la lámina se puede desgarrar al desplazarla.
- Eliminar restos de polvo o suciedad, cualquier residuo causará detrimento en la adhesión.
- Posicionar la membrana y limpiar completamente la cara inferior con Weathered Membrane Cleaner en caso necesario.
- Aplicar Imprimación Cinta Rápida en la superficie de la lámina, en la zona que entre en contacto con la cinta, en un ancho de 8 cm. Evitar la formación de burbujas o pompas.
- Eliminar la capa protectora del adhesivo colocándolo paralelamente a la superficie.
- Colocar boca arriba la parte del adhesivo y presionar manualmente en la zona de solape.
- Dar la vuelta a la membrana quedando expuesta la zona sin adhesivo, aplicar Texsalón Adhesivo soporte, tanto a la membrana como ala soporte.
- Una vez esté seco el adhesivo, llevar la membrana hacia el ángulo e ir doblando según el diseño.
- Presionar con el rodillo de 5 cm en todo el ancho del solape
- Se conseguirá una adhesión adecuada cuando la temperatura sea inferior a 5 °C, aplicar calor con una pistola de aire.

## PRECAUCIONES

Texsalón Refuerzo sólo debe instalarse en superficies horizontales.

- Para las fijaciones sólo debe emplearse Texsalón Arandela Piraña.
- Texsalón Refuerzo se debe almacenar en lugar seco.
- Revisar la Hoja de Seguridad de producto para una completa información.
- Por la evaporación de los disolventes, se puede producir condensación cuando se aplica Imprimación Cinta Rápida si la temperatura ambiente está próxima al punto de rocío, en este caso la adhesión debe ser discontinua. Dejar que la superficie se seque y aplicar Imprimación Cinta Rápida cuando las condiciones lo permitan.
- Temperaturas de almacenamiento superiores a 32 °C afectan a la vida del producto. Una exposición prolongada a temperatura menor de 4°C causará la pérdida del tacking y en casos extremos la pérdida de adherencia. Si se produce esta situación se recomienda dejar que se reacondicione en una zona templada a un mínimo de 15°C.
- Dejar fuera del alcance de los niños.